

Français:

Attention - Suivre l'ordre de montage, vous pouvez le voir sur les photos.

- **Photo A:** Vous pouvez voir le côté droit complet de la protection monté sur la moto.
- **Photos B, C et D:** Appliquer le côté droit de la protection utilise l'item N°2 (Vis), N°7 (Rondelle) et N°9 (Bouchon Aluminium) et après appliquer les items N°4 (Vis) et N°6 (Rondelle) sur la partie inférieure de la protection.
- **Photo E:** Appliquer les items N°5 (Écrou) et N°6 (Rondelle) sur l'item N°4 (Vis) déjà monté.
- **Photos F, G et H:** Appliquer le côté gauche de la protection utiliser l'item N°2 (Vis), N°7 (Rondelle) et N°9 (Bouchon Aluminium) et après appliquer les items N°3 (Vis), N°6 (Rondelle) et N°8 (Bouchon Aluminium) sur la partie inférieure de la protection et les items N°5 (Écrou) et N°6 (Rondelle) et ajuster.
- **Photo I:** Appliquer l'item N°1 (Vis) pour unir les deux côtés de la protection (gauche et droite).

Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Lado direito da proteção montada na moto.
- **Fotos B, C e D:** Aplicar o lado direito da proteção usando o item N°2 (Parafuso), N°7 (Anilha) e N°9 (Casquilho Alumínio) e depois aplicar os itens N°4 (Parafuso) e N°6 (Anilha) na parte inferior da proteção.
- **Foto E:** Aplicar os itens N°5 (Porca Freada) e N°6 (Anilha) no item N°4 (Parafuso) já montado.
- **Fotos F, G et H:** Aplicar o lado esquerdo da proteção usando os itens N°2 (Parafuso), N°7 (Anilha) e N°9 (Casquilho Alumínio) e depois aplicar os itens N°3 (Parafuso), N°6 (Anilha) e N°8 (Casquilho de Alumínio) na parte inferior da proteção, depois os itens N°5 (Porca Freada) e N°6 (Casquilho Alumínio) e ajustar.
- **Foto I:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) para unir as duas partes da proteção (Esquerda e Direita).

Apertar todos os parafusos.



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP1250008



9	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x35mm	2
8	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x10mm	1
7	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
6	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	4
5	Porca Freada / Nut Nylock	M10 - DIN 985	2
4	Paraf. Sext. Ext. / Hex Head Screw	M10x1,5x100 - DIN 933	1
3	Paraf. Sext. Ext. c. Rosca Parcial / Hex Screw With Partial Thread	M10x1,5x70 - DIN 931	1
2	Paraf. Sext. Ext. c. Rosca Parcial / Hex Screw With Partial Thread	M6x60 - DIN 931	2
1	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

• **Photo A:** You can see the complete right side of the protection mounted in the bike.

• **Photos B, C and D:** Apply the right side of the protection using item Nº2 (Screw), Nº7 (Washer) and Nº9 (Aluminum Bushing) and after apply items Nº4 (Screw) and Nº6 (Washer) on the bottom part of the protection.

• **Photo E:** Apply items Nº5 (Nut Nylock) and Nº6 (Washer) on item Nº4 (Screw) previously mounted.

• **Photos F, G and H:** Apply left side of the protection using items Nº2 (Screw), Nº7 (Washer) and Nº9 (Aluminum Bushing) and after apply Items Nº3 (Screw), Nº6 (Washer) and Nº8 (Aluminum Bushing) on the bottom part of the protection use items Nº5 (Nut Nylock) and Nº6 (Washer) and adjust.

• **Photo I:** Use item Nº1 (Screw) to unite the two sides of the protection (left and right).

Tight all screws.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

