




ALUMINUM EC ENGINE GUARD

KTM 400/450/530 EXC-F 2009-2011

Ref.: 2CP05900030

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



ALUMINUM EC ENGINE GUARD

KTM 400/450/530 EXC-F 2009-2011



Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en aluminium et kit de composants.

- **1er** : Enlever protection d'origine.
- **2er** : Appliquer l'item N°4 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **3er** : Appliquer l'item N°3 (Fixation DTC) sur la partie avant de la protection avec l'item N°2 (Vis Spéciale DTC).
- **4er** : Monter la protection sur la moto, première partie arrière avec l'item N°1 (Vis).
- **5er** : Positionner les fixations précédemment montées et ajustez.
- **6er** : Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em alumínio e kit de componentes.

- **1º** : Remover proteção de origem.
- **2º** : Aplicar item N°4 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **3º** : Aplicar o item N°3 (Fixação DTC) na parte da frente da proteção com o item N°2 (Parafuso Especial DTC).
- **4º** : Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás com o item N°1 (Parafuso).
- **5º** : Posicionar as fixações anteriormente montadas e ajustar.
- **6º** : Apertar todos os parafusos.

4	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº80	2
2	Paraf. Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum Engine Protection part and kit of components.

- **1st** : Remove original protection.
- **2nd** : Apply item N°4 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **3rd** : Apply item N°3 (Clamp DTC) on the front part of the protection with item N°2 (Special Screw for DTC).
- **4th** : Mount protection on the motorcycle first rear part with item N°1 (Screw).
- **5th** : Place in to position the front clamps previously mounted and adjust.
- **6th** : Tight all screws.