




**DTC HARD EC ENGINE  
and  
LINK GUARD**  
Ref.: 2CP2250150

**CROSSPRO**  
PROTECTION PARTS

## ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



|                          |                                                                             |                          |         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 9                        | Reforço Hard Link / Reinforcement Hard Link                                 | Nº4                      | 1       |
| 8                        | Cápsula de Borracha / Rubber Cap                                            | .                        | 2       |
| 7                        | Fixação Inox / Inox Clamp                                                   | Nº115                    | 1       |
| 6                        | Casquilho DTC / DTC Bushing                                                 | Ø16xØ8x8mm               | 2       |
| 5                        | Porca com FA / Nut With Washer False                                        | M6 - DIN 6923            | 2       |
| 4                        | Mola de Friso / Clip Inox                                                   | M6                       | 2       |
| 3                        | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M6x30 - ISO 7380         | 2       |
| 2                        | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M6x20 - ISO 7380         | 2       |
| 1                        | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M6x12 - ISO 7380         | 2       |
| ITEM Nº:                 | COMPONENTE (COMPONENT):                                                     | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |
| ACESSÓRIOS (ACCESSORIES) |                                                                             |                          |         |

## DTC HARD EC ENGINE and LINK GUARD



### English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence.**

- **1<sup>st</sup>** : Remove exhaust from motorcycle.
- **2<sup>nd</sup>** : Apply items Nº4 (Clip Inox – x2) and Nº8 (Rubber Cap – x2) on the item Nº7 (Inox Clamp – x1) and mount in the middle part of the bike frame.
- **3<sup>rd</sup>** : Apply item Nº9 (Reinforcement Hard Link – x1) in the protection with items Nº1 (Screw – x2) and Nº5 (Hexagon Flange Nut – x2).
- **4<sup>th</sup>** : Apply protection on the motorcycle, first rear part with items Nº3 (Screw – x4) and Nº6 (Bushing DTC - x1).
- **5<sup>th</sup>** : Apply items Nº3 (Screw – x1) and Nº6 (Bushing DTC – x1) on the front part of the protection.
- **6<sup>th</sup>** : Apply item Nº2 (Screw – x2) on the middle part of the protection on assembly previously mounted.
- **7<sup>th</sup>** : Reinstall exhaust and torque all screws to the correct value.

### Português:

**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.**

- **1º** : Remover escape da moto.
- **2º** : Aplicar os itens Nº4 (Mola Friso – x2) e Nº8 (Cápsula de Borracha – x2) no item Nº7 (Fixação Inox – x1) e montar a meio do quadro da moto.
- **3º** : Aplicar o item Nº9 (Reforço Hard Link – x1) na proteção com o item Nº1 (Parafuso – x2) e Nº5 (Porca com FA – x2).
- **4º** : Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás com os itens Nº3 (Parafuso – x1) e Nº6 (Casquilho DTC – x1).
- **5º** : Aplicar os itens Nº3 (Parafuso – x1) e Nº6 (Casquilho DTC – x1) na parte da frente da proteção.
- **6º** : Aplicar o item Nº2 (Parafuso – x2) na parte do meio da proteção na montagem montada anteriormente.
- **6º** : Aplicar escape e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

### Français:

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.**

- **1er** : Enlevez l'échappement de la moto.
- **2er** : Appliquer les items Nº4 (Clip Inox – x2) et Nº8 (Rubber Cap – x2) sur l'item Nº7 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la partie médiane du cadre de la moto.
- **3er** : Appliquer l'item Nº9 (Renfort Hard Link – x1) sur la protection avec les items Nº1 (Vis – x2) et Nº5 (Écrou – x2).
- **4er** : Appliquer protection sur la moto, première partie arrière avec les items Nº3 (Vis – x1) and Nº6 (Douille DTC – x1).
- **5er** : Appliquer les items Nº3 (Vis – x1) et Nº6 (Douille DTC – x1) sur la partie avant de la protection.
- **6er** : Appliquer l'item Nº2 (Vis – x2) sur la partie médiane de la protection sur la assemblage précédemment monte.
- **7er** : Installez l'échappement et torque toutes les vis avec le bonne valeur.