






BRAKE PUMP PROTECTION
Ref.: 2CP2350093



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24



3	Proteção Bomba Travão / Brake Pump Protection	L93	1
2	Proteção Bomba Travão / Brake Pump Protection	R93	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

BRAKE PUMP PROTECTION



English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

• **Photo A:** Remove OEM protection and mount item Nº2 (Brake Pump Protection – x1) according to the assembly instruction.

• **Photo B:** Remove OEM protection and mount item Nº3 (Brake Pump Protection – x1) according to the assembly instruction.

Torque all screws to the correct value.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

• **Foto A:** Remover proteção OEM e montar o item Nº2 (Proteção Bomba Travão – x1) de acordo com a instrução de montagem.

• **Foto B:** Remover proteção OEM e montar o item Nº3 (Proteção Bomba Travão – x1) de acordo com a instrução de montagem.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:

Attention: Suivre la séquence de photos d'assemblage.

• **Photo A:** Enlever la protection OEM et monter l'item Nº2 (Brake Pump Protection – x1) selon les instructions de montage.

• **Photo B:** Enlever la protection OEM et monter l'item Nº3 (Brake Pump Protection – x1) selon les instructions de montage.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.