

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de moteur en DTC et kit de composants.

- **Photo A:** Retirer protection d'origine
- **Photo B:** Appliquer l'item N°7 (Renforcement Hard Link – x1) sur la protection avec les items N°1 (Vis – x2) et N°4 (Écrou – x2).
- **Photo C:** Appliquer l'item N°5 (Douille DTC – x2) sur la partie arrière de la protection et monter la protection avec l'item N°2 (Vis - x2).
- **Photo D:** Appliquer les items N°6 (Douille DTC – x2) et N°3 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection.
- **Photos E et F:** Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção de motor em DTC e kit de componentes.

- **Foto A:** Remover proteção de origem.
- **Foto B:** Aplicar o item N°7 (Reforço Hard Link – x1) na proteção com o item N°1 (Parafuso – x2) e N°4 (Porca com FA – x2).
- **Foto C:** Aplicar o item N°5 (Casquilho DTC – x2) na parte de trás da proteção e montar proteção com o item N°2 (Parafuso – x2).
- **Foto D:** Aplicar os itens N°6 (Casquilho DTC – x2) e N°3 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção.
- **Fotos E e F:** Apertar todos os parafusos.




**DTC HARD EC ENGINE
and
LINK GUARD**

Ref.: 2CP2250170

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



7	Reforço Hard Link / Reinforcement Hard Link	Nº3	1
6	Casquilho DTC / DTC Bushing	Ø18xØ9x10mm	2
5	Casquilho DTC / DTC Washer	Ø16xØ8x8mm	2
4	Porca c. FA / Hexagon Flang Nut	M6 - DIN 6923	2
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x35 - ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

- English:**
Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.
DTC Engine Protection part and kit of components.
- **Photo A:** Remove original protection.
 - **Photo B:** Apply item Nº7 (Reinforcement Hard Link) in protection with items Nº1 (Screw) and Nº4 (Hexagon Flange Nut).
 - **Photo C:** Apply item Nº5 (DTC Bushing) in the rear part of the protection and mount protection with item Nº2 (Screw).
 - **Photo D:** Apply items Nº6 (DTC Bushing) and Nº3 (Screw) on the front part of the protection.
 - **Photos E and F:** Tight all screws.

DTC HARD EC ENGINE and LINK GUARD

